

hp officejet v series 설치 포스터



1 / 2




순서대로 수행하십시오.

1 HP OfficeJet 설치 CD 넣기

소프트웨어를
먼저 설치합니다!

중요: 정확한 부품과 시스템 요구사항은 상자를 참조하십시오.




A PC를 켜고 Windows 바탕화면이나 타나면 CD를 넣으십시오. 사용하는 운영 체제에 맞는 CD를 사용해야 합니다.


B 설치하려면 다음을 누르십시오.



3분 후 오른쪽에 화면이 나타납니다. 최소 요구사항이나 시스템 청소와 관련된 화면이 나타날 수도 있습니다. 화면에 나타나는 지시사항에 따라 포스터 작업을 계속합니다.




C "소프트웨어 복사 완료" 화면이 나타날 때까지 화면의 지시사항을 따라 수행한 다음 완료를 누르십시오. 다시 시작 여부를 묻는 대화 상자가 표시되면 예를 눌러 PC를 다시 시작하십시오.



2 플라스틱 탭을 제거합니다


빨간색 플라스틱 탭이 있을 경우 이를 제거합니다.

주의: 전원 코드를 연결하기 전에 이 단계를 모두 마쳐야 합니다.




3 ADF 용지함 받침대 연결

ADF(자동 문서 공급기) 용지함 받침대를 연결하십시오. 화살표 옆에 있는 부분을 눌러 제자리에 고정하십시오.




4 덮개 부착

전면 패널 덮개를 부착합니다. 덮개가 장치와 수평이 되도록 하십시오. 모든 단추의 사용이 가능하고 단추가 자연스럽게 움직일 수 있도록 부착하십시오.




5 용지 넣기



6 전화 코드 연결

전화/팩스 코드를 HP OfficeJet에 연결한 다음, 벽면의 전화 잭에 연결합니다.


사용 중인 HP OfficeJet의 뒷면과 일치하는 도표를 참조하십시오.




7 USB 케이블 연결

계속하기 전에 1 단계를 완료하십시오.

고속 USB 케이블을 사용자의 HP OfficeJet에서 PC의 USB 포트에 연결합니다.



8 전원 코드에 연결합니다




계속하려면 페이지를 넘기십시오.

hp officejet v series 설치 포스터

2 / 2



9 HP OfficeJet 전원 켜기




10 언어 및 국가/지역 선택

A 디스플레이를 보면서 키보드에서 사용자의 언어에 해당하는 코드를 선택한 다음 선택을 확인하십시오. 잘못된 선택한 경우에는 설정을 누른 다음 5를 누르고 다시 5를 눌러 언어 메뉴로 복귀하십시오.

B 사용자의 국가/지역에 해당하는 코드를 입력한 다음 선택을 확인하십시오.


언어 코드:

- 11 영어
- 12 스페인어
- 13 프랑스어
- 14 독일어
- 15 포르투갈어
- 16 네덜란드어
- 17 이탈리아어
- 18 덴마크어
- 19 핀란드어
- 20 노르웨이어




11 검정 잉크 카트리지 넣기

A 덮개를 엽니다. 잉크 카트리지가 함이 사용 영역으로 이동합니다.




B 잉크 카트리지가 멈출 때까지 약 10초간 기다리십시오. 잉크 카트리지의 양쪽 걸쇠 모두를 올립니다.




C 검정 잉크 카트리지(얇은 카트리지) 포장을 뜯 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노즐을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 살며시 떼어 냅니다.


주의: 금색 점점을 만지거나 떼어내지 마십시오.



D 검정 잉크 카트리지를 오른쪽 슬롯에 단단히 밀어 넣습니다. 카트리지를 넣은 후에, 잉크 카트리지 레이블이 사용자를 향해야 합니다.




E 오른쪽 잉크 카트리지 걸쇠를 카트리지 위로 내리고, 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다.




12 칼라 잉크 카트리지 넣기

A 칼라 잉크 카트리지(두꺼운 카트리지) 포장을 뜯 다음 검정 플라스틱 부분만을 조심하여 잡고, 노즐을 덮고 있는 녹색 탭과 청색 테이프를 살며시 떼어 냅니다.


주의: 금색 점점을 만지거나 떼어내지 마십시오.



B 칼라 잉크 카트리지를 왼쪽 슬롯으로 단단히 밀어 넣습니다. 왼쪽 잉크 카트리지 걸쇠를 카트리지 위로 내리고, 걸쇠가 제자리에 단단히 걸릴 때까지 누릅니다.



C 덮개를 닫습니다.





13 잉크 카트리지 정렬

최상의 품질로 인쇄하려면 확인 단추를 눌러 잉크 카트리지 정렬을 시작하십시오.

두 페이지를 인쇄합니다. 문자열 페이지에 있는 지시사항을 따릅니다. 패턴 페이지를 장치에 넣은 다음 확인을 누르십시오.

출력물을 버리거나 재사용하십시오.




14 팩스 기능 설치*

PC에 팩스를 설치합니다. "팩스 설치 마법사"를 사용하면 팩스에 관한 머릿글 정보를 쉽게 입력할 수 있습니다. 화면상의 지시사항에 따라 이름, 전화 번호 및 기타 중요 설정값들을 입력하십시오.

주: 팩스 설치 마법사를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 원할 경우, 전면 패널을 사용하여 팩스 기능을 설치할 수도 있습니다. 기본 설명서의 지시사항을 따르십시오.


몇분 후에 화면이 표시됩니다.



15 이제 새 HP OfficeJet을 사용할 수 있습니다

A 전자 등록 화면이 나타납니다. 화면상의 지시사항을 따라 등록을 완료하십시오.

B "축하" 화면이 나타납니다. 새 HP OfficeJet의 모든 기능을 보려면 자습서 보기를 누르십시오.



이제 새 HP OfficeJet에서 인쇄, 스캔, 복사 및 스캔 기능을 수행할 수 있습니다.

*팩스 설치마법사가 나타나지 않으면, 기본 설명서의 추가 설치 정보를 참조하십시오.